

Инструкции за експлоатация и МОНТАЖ



◇ Хоби кит BLITZ Light®

Как работи BLITZ Light®?

BLITZ Light® е хоби кит модул, който се свързва към електрическата инсталация на автомобила, така че да управлява третата стоп светлина. При натискане на спирачките на автомобила, модула задейства серия от 5 бързи премигвания на третата стоп светлина. Така се подобрява възприемчивостта при натискане на спирачки от устаналите участници в движението! Модула се захранва и работи само когато е задействана спирачката на автомобила. След серията от 5 бързи премигвания третата стоп светлина остава задействана докато е задействана спирачката на автомобила.

BLITZ Light® е базиран на съвременни компоненти с микропроцесорно управление и вградени MOSFET силови ключове за управление на светлините. Липсата на електромеханични и износващи се елементи го правят изключително надежден.



Доказаното качество, на най-добра цена. Благодарим Ви, че избрахте нас!
С най-добри пожелания, AGS Team!

web: cardrl.eu / e-mail: info@cardrl.eu

Технически характеристики на BLITZ Light®:

Размер	ВхШхД	10ммх19ммх51мм
Работно напрежение	12 - 18	V
Максимален товар - 30W		!!! Внимание: по-голям номинален товар може да доведе до дефектиране на модула.

Схема на свързване:

Прекъснете фабричната инсталация на третата стоп светлина на Вашият автомобил. Кабела към третата стоп светлина свържете на клемата обозначена като изход, а кабела идващ от инсталацията на автомобила на клемата обозначена като вход. **Спазвайте указаната на клемите на модула полярност!** При неправилно свързване модула няма да функционира!



Изисквания при монтажа:

- Обърнете се към електро специалист за свързване на модула;
- Модулът не е влагозащитен и трябва да бъде монтиран на подходящо място в купето на автомобила;
- Използвайте задължително подходяща изолация (термосвиваем шлаух, PVC изолационна лента) за изолиране на направените връзки. Това е изключително важно и задължително за безопасната експлоатация на модула !!!
- Не монтирайте модула до източници на топлина и влага!!!
- Не оставяйте модула не закрепен, използвайте за целта кабелни превръзки;

Гаранционни условия :

Гаранционния срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта и е с продължителност **24 (двадесет и четири) месеца и не включва транспортни разходи.**

Гаранционния срок важи само за долуподписания клиент и може да се прехвърля върху друг, ако автомобила е продаден в срока на гаранцията на модула. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизиран сервиз.

Фирмата производител не носи последствия, причинени от монтажа или експлоатацията на продукта.

Гаранцията не се признава в случай на:

- Неспазване на указанията за монтаж, експлоатация и съхранение посочени в съпровождащата документация;
- Механично увреждане на корпуса или кабелите на изделието;
- Опит за отстраняване на дефекта и/или нарушаване целостта на корпуса на изделието;
- Опит за модифициране на изделието;
- Опит за подправяне на гаранционната карта, фабричния номер или представяне на не попълнена гаранционна карта;
- Повреди настъпили в следствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари и застрахователни събития, причинили повреда или тотална загуба на продукта;
- Използване на устройството съвместно с други неизправни или несъвместими модули и устройства;

Настоящата гаранционна карта има силата на приемно-предавателен протокол. Удостоверявам, че съм запознат/а с условията по гаранцията, монтаж и експлоатацията на продукта изисквани от фирмата производител.

Монтажа е извършен на автомобил (попълва се задължително !!!) :

Марка:

Модел:

Дата:

Сериен №:

Сервиз:

Клиент:

(подпис и печат)

(фамилия и подпис)